

FICHE TECHNIQUE COMPLÉMENT THERMOREFEND®



DESCRIPTION

Le Complément THERMOREFEND® traite les déperditions entre le plancher et le mur de refend. Il s'adapte aux poutres et prélinteaux RECTOR® et comporte des repères de coupe pour la pose de poutres ou encore pour la réalisation de faux-entraxes. Grâce au RECTOSAFE® qui garantit l'étanchéité du plancher entre le THERMOREFEND® et l'entrevous isolant en polystyrène RECTOSTEN®, le correcteur de pont thermique THERMOREFEND® peut ainsi se poser de chaque côté du refend.

CODE ARTICLE

COMP-THRFD

CODE EAN

3700389887076

DOMAINE D'EMPLOI

Ce produit est destiné aux planchers sur vide sanitaire de maisons individuelles. Le Complément THERMOREFEND® est exclusivement compatible avec la Box Vide Sanitaire.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	727 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	70 mm
Poids unitaire	0,53 kg
Unité de vente	À l'unité
Classement au feu	E (ancien M1)

CONDITIONNEMENT

Palettisation	Film rétractable transparent + palette bois
Nb de pièces par palette	56 (7 paquets de 8 pièces)
Chargement	32 palettes par camion / 1 792 pièces par camion

PERFORMANCES THERMIQUES**CODE ARTICLE**

COMP-THRFD

CODE EAN

3700389887076

PLANCHER VIDE SANITAIRE**Montage 12 + 5 cm**

Poutrelles RS Sans Étai (SE) + entrevous RECTOSTEN® M4 + Box Vide Sanitaire

Soubassement	Mur haut	ψ Refend traversant	ψ Refend non traversant
Maçonnerie courante	Maçonnerie courante	0,19	0,13
	Maçonnerie isolante type A	0,19	0,13
	Maçonnerie isolante type B	0,19	0,13

PLANCHER VIDE SANITAIRE**Montage 15 + 5 cm**

Poutrelles RS Sans Étai (SE) + entrevous RECTOSTEN® M4 + Box Vide Sanitaire

Soubassement	Mur haut	ψ Refend traversant	ψ Refend non traversant
Maçonnerie courante	Maçonnerie courante	0,19	0,13
	Maçonnerie isolante type A	0,19	0,13
	Maçonnerie isolante type B	0,19	0,13

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat : maximum 3 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes. Température de stockage -20°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...).

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

CODE ARTICLE

COMP-THRFD

CODE EAN

3700389887076

En savoir plus sur www.rector.fr | Pour plus d'informations, envoyez un email à info@rector.fr
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique Complément THERMOREFEND. Septembre 2024

